



環保抽濕寶

多謝選用origo環保抽濕寶。為了使您能更瞭解本產品的性能和使用時的安全，請使用前務必詳細閱讀以下說明。

部件名稱



1. 藍色指示 (不含水份)
2. 紫色指示 (含有水份)
3. 粉紅色指示 (含滿水份)
4. 晶體顯示窗
5. 電源線及插頭
6. 掛鉤

注意事項

- 使用本產品前，請詳細閱讀本說明書。
- 產品只供室內使用。
- 產品不是玩具，應避免孩童單獨使用本產品。
- 產品並不適合用於商業用途。
- 當產品接上電源放濕，必須確保產品垂直放置於牢固平面上。
- 防止產品與水直接接觸。
- 當指示器窗口顯示藍色時，請勿嘗試給產品接上電源放濕。
- 不可讓產品連續放濕超過15小時。
- 請在良好通風位置放濕。
- 產品接上電源放濕時會發熱。
- 當發現有異常的噪音或氣味時，應立即停止使用產品。
- 請勿用濕手拔除插頭，以免發生觸電危險。
- 本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。

使用方法

- 環保抽濕寶放置於把細小空間內，抽取空氣中的水份。
- 每隔數天檢查晶體顯示窗，查看吸濕水平。
- 當指示器窗口顯示粉紅色時，將產品放在良好通風位置放濕。
- 接上電源讓產品放濕10-15小時。
- 不可讓產品連續放濕超過15小時。
- 當指示器窗口顯示藍色時，請拔除電源停止放濕。
- 環保抽濕寶 現在可以重新使用

型號及規格

型號: DH-150
 電壓: 120-240伏特~50/60赫茲
 功率: 18瓦特
 工作環境: 20°C - 40°C, 濕度≥50%
 產品體積: 150*51*110毫米

保用

本機可獲自領取日起1年免費保用(商業用途享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括電源線及插頭，因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

***額外3個月保用: 凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。請即登入網站：www.origo.hk

注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

服務中心

源澤市務有限公司
 香港新界葵涌青山公路403號
 匯城集團大廈21樓H室(近華星街12號)
 電話：2156 8238

辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)
 下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)
 上午10:30 - 下午12:30 (星期六)
 (星期日及公眾假期休息)

源澤地圖

