



環保抽濕寶

多謝選用origo迷你抽濕機。本產品使用半導體技術(不採用壓縮器), 使產品更輕巧更寧靜、環保。它適合使用於細小的空間。密封的空氣環境如衣櫃、雜物房、儲存室、食品櫃等會導致發霉、產生臭味及真菌滋生。本產品可抽走多餘的濕氣以解決上述的問題。

部件名稱



注意事項

- 使用本產品前, 請詳細閱讀本說明書。
- 產品只供室內使用。
- 產品不是玩具, 應避免孩童單獨使用本產品。
- 產品並不適合用於商業用途。
- 必須確保產品垂直放置於牢固平面上, 以免漏水。
- 請確保抽濕機的入風口及出風口並無物件阻隔物, 如衣服、膠袋或紙張。
- 請勿將變壓器放於潮濕地方並確保使用時空氣流通。
- 當使用完迷你抽濕機後, 請確保把電源關上。
- 如已把插頭正確插上抽濕機而無法正常運作, 請將抽濕機及變壓器送回服務中心檢查。
- 為避免觸電, 切勿打開機身。機身內並無客戶可自行調校之部件。
- 所有維修工作須由指定合資格的技術人員進行。
- 本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用, 除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。

使用方法

- 拆開包裝盒, 包裝盒內有:
 - 迷你抽濕機
 - 變壓器
- 將變壓器接駁到迷你抽濕機, 再將插頭插進適當的插座上。
- 將"開關鍵"按到"On"的位置, 迷你抽濕機將會啟動。綠色指示燈將會亮起。留意排氣口有否空氣排出。[如圖一]
- 如要把迷你抽濕機關上, 請把"開關鍵"按到"Off"的位置。[如圖二]



圖一



圖二

儲水箱

- 當儲水箱大約儲了1.5公升的水後, 迷你抽濕機將會自動關機, 黃色指示燈"Full"亦會亮起。
- 如要把儲水箱取出, 請先把"開關鍵"按到"Off"的位置。再將儲水箱取出並到洗手間或浴室將水倒出, 然後再把儲水箱放回抽濕機內。如要繼續運作抽濕機, 只需把"開關鍵"按到"On"的位置便可。

清潔保養

- 如要清洗本機, 請先將電源關掉, 並將插頭從插座拔出。然後用抹布清潔機身表面或用擦子清理於入氣口的塵埃。

型號及規格

DH-400

C, 相對濕度高於40%

保用

本機可獲自領取日起1年免費保用(商業用途享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題; 並不包括外殼及水箱, 因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

***額外3個月保用: 凡於購買產品後10天內完成網上登記, 即可免費延長保用期3個月, 即15個月免費保用(商業用途除外)。請即登入網站: www.origo.hk

注意: 保用時, 須帶同收據及請先致電服務中心。

服務中心

源澤市務有限公司
香港新界葵涌青山公路403號
匯城集團大廈21樓H室(近華星街12號)
電話: 2156 8238

辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)
下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)
上午10:30 - 下午12:30 (星期六)
(星期日及公眾假期休息)

源澤地圖

